

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι κλειστές και δεν κινείται κανείς στο χώρο).
2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (**ARMED**).
3. Βγείτε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ανοίγοντας την πόρτα εισόδου – εξόδου, ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος.
2. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
3. Το κόκκινο λαμπάκι του συστήματος (**ARMED**) θα σβήσει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ (ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη).
2. Πατήστε το **STAY**.
3. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.

Θα ανάψει το **ARM** και στην οθόνη θα γράφει **STAY**

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Θα πρέπει να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουργίας αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα ή να αποχωρήσετε από το κτίριο μετά από την πάροδο του χρόνου εξόδου.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΕΝΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ (Π.Χ. ΒΡΑΔΥ).**

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (ανάβει το πράσινο λαμπάκι **READY**).
 2. Πατήστε το **STAY**.
 3. Πατήστε το **INSTANT**.
 4. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
- Θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι **(ARM)**

STAY

INSTANT.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BYPASS) ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Το πρόγραμμα παράκαμψης αφαιρεί μία ζώνη από το συναγερμό για μία όπλιση (είτε με τη χρήση της διαδικασίας άρσης παράκαμψης ή όταν κλείσετε το σύστημα). Η παράκαμψη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.

Πατήστε το πλήκτρο **BYPASS**. Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας και τον αριθμό της ζώνης (0-12) που θα παρακαμφθεί, ως ακολούθως :

BYPASS + κωδικό χρήστη xxxx + AP. ΖΩΝΗΣ

*Μετά θα πρέπει να οπλίσετε το συναγερμό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ , Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα μπορεί να διαθέτει μέχρι και 15 διαφορετικούς χρήστες. **Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν κωδικό χρήστη, πατήστε τα ακόλουθα :**

Πλήκτρο CODE → Ισχύον κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα αλλάξετε (01,02...14,15) → Νέος κωδικός → Πλήκτρο 3.

***Παρατήρηση:** Για την αλλαγή του master κωδικού δεν πατάμε στο τέλος το πλήκτρο 3.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για να διαγράψετε ένα χρήστη πατήστε τα ακόλουθα :

Πλήκτρο CODE → κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα διαγράψετε (01,02...14,15) → # .

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε άλλα υποσυστήματα από το πληκτρολόγιο σας, ενεργήστε ως ακολούθως :

[0] [1-2, 0, 9]

όπου: 1-2* =το επιθυμητό υποσύστημα στο οποίο θέλετε να μεταβείτε

0= οπλισμό όλων των υποσυστημάτων

9= αφοπλισμό όλων των υποσυστημάτων

*Κατά την εισαγωγή ενός αριθμού υποσυστημάτων (1-2), το σύστημα εμφανίζει την τρέχουσα οπλισμένη κατάσταση για το υποσύστημα αυτό. Στη συνέχεια μπορείτε να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε με την εισαγωγή της εντολής οπλισμού / αφοπλισμού.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όλα τα πληκτρολόγια είναι εφοδιασμένα με διπλά πλήκτρα κινδύνου. **Για την ενεργοποίηση του συναγερμού και τα δύο πλήκτρα θα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα.**

ΠΛΗΚΤΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

[#] & [*] Μπουτόν πανικού

[7] & [9] Μπουτόν φωτιάς

[1] & [3] Ιατρική βοήθεια

Για να σταματήσει ο συναγερμός πατάμε τον κωδικό.

Ήχος πόρτας chime: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου όταν ανοίγει η πόρτα της Ζώνης και ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, πατάμε [#] & [6] . Στην οθόνη εμφανίζεται ή σβήνει η ένδειξη chime ανάλογα.

***Παρατήρηση:** Όταν γίνεται διακοπή του ρεύματος, μετά από 10 λεπτά ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος (μπιπ). Πατάμε τον κωδικό για να δει το σύστημα ότι μας ειδοποίησε και ο ήχος σταματάει ενώ στην οθόνη πάνω δεξιά γράφει **NOAC**. Το σύστημα δουλεύει με τις μπαταρίες και όταν έρθει το ρεύμα θα σβήσει η ένδειξη **NOAC**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού :

ΖΩΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

Χρόνοι εισόδου	1^{ος}	Δευτερόλεπτα	2^{ος}	Δευτερόλεπτα	Χρόνοι εξόδου	Δευτερόλεπτα
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Κωδικός κέντρου 24ωρου
210-9344900

Τηλέφωνα επαφής : 210-9715024 /

Τηλέφωνο Κεντρικού Σταθμού

Κινητό: 6977272276 Παπαγεωργίου Κώστας