


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL VISTA 12D & 48D

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία **READY** (εικονίδιο ) είναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι κλειστές και δεν κινείται κανείς στο χώρο).
2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και πιάστε το πλήκτρο [2] βεβαιωθείτε ότι ανάβει το λαμπάκι **ARMED**(εικονίδιο **ΛΟΥΚΕΤΟ**)και στην οθόνη θα γράφει **AWAY**. Επίσης αντί για τον κωδικό μπορείτε να πατήσετε και το # 2 για να οπλίση ο συναγερμός.
3. Βγείτε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ανοίγοντας την πόρτα εισόδου – εξόδου, ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος.
2. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και πιάστε το πλήκτρο [1].
3. Το κόκκινο λαμπάκι του συστήματος (**ARMED**) θα σβήσει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ (ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (η πράσινη λυχνία **READY**είναι αναμμένη). Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και πιάστε το πλήκτρο [3].
4. Θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι (**ARM – λουκέτο**) και στην οθόνη θα γράφει **STAY**. Επίσης αντί για τον κωδικό μπορείτε να πατήσετε και το # 3 για να οπλίση ο συναγερμός.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ: Θα πρέπει να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουργίας αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα ή να αποχωρήσετε από το κτίριο μετά από την πάροδο του χρόνου εξόδου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ (Π.Χ. ΒΡΑΔΥ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (ανάβει το πράσινο λαμπάκι **READY**).
2. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και πιάστε το πλήκτρο [7].
5. Θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι (**ARM – λουκέτο**) και στην οθόνη θα γράφει **INSTANT**. Επίσης αντί για τον κωδικό μπορείτε να πατήσετε και το # 7 για να οπλίση ο συναγερμός.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BYPASS) ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Το πρόγραμμα παράκαμψης αφαιρεί μία ζώνη από το συναγερμό για μία όπλιση. Η παράκαμψη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.

Εισάγετε τον κωδικό χρήστη στην συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **BYPASS (6)** και τον αριθμό της ζώνης (1-48) ή [#] που θα παρακαμφθεί, ως ακολούθως :

κωδικό χρήστη + πλήκτρο [6] + νούμερο ζώνης ή [#] για να γίνει αυτόματη παράκαμψη σε όλες τις ζώνες που είναι ανοιχτές.

*Μετά θα πρέπει να οπλίσετε το συναγερμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ , Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα μπορεί να διαθέτει μέχρι και 15 διαφορετικούς χρήστες. **Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν κωδικό χρήστη, πατήστε τα ακόλουθα :**

Ισχύον κωδικός Master (ιδιοκτήτη) + [8] + διψήφιος αριθμός χρήστη (02,03,..... έως 15) + καινούργιος κωδικός χρήστη + καινούργιος κωδικός χρήστη.

Εάν η διαδικασία είναι σωστή μετά το καινούργιο νούμερο ακούγεται από το πληκτρολόγιο ένα μπίπ.

Για τους χρήστες 03 έως 15 πατάμε μία φορά το καινούργιο νούμερο στο τέλος.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για να διαγράψετε ένα χρήστη πατήστε τα ακόλουθα :

Κωδικός Master (ιδιοκτήτη) + [8] + διψήφιος αριθμός χρήστη + [#] [0]

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όλα τα πληκτρολόγια είναι εφοδιασμένα με διπλά πλήκτρα κινδύνου. **Για την ενεργοποίηση του συναγερμού και τα δύο πλήκτρα θα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα.**

<u>ΠΛΗΚΤΡΑ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
[#] & [*]	Μπουτόν πανικού
[1] & [*]	Μπουτόν φωτιάς
[3] & [#]	Ιατρική βοήθεια

Για να σταματήσει ο συναγερμός πατάμε τον κωδικό και το πλήκτρο [1].

Ήχος πόρτας chime: Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου όταν ανοίγει η πόρτα της Ζώνης και ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, πατάμε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και έπειτα το πλήκτρο [9] .

***Παρατήρηση:** Όταν γίνεται διακοπή του ρεύματος, μετά από 10 λεπτά ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος (μπιπ). Πατάμε τον κωδικό + το πλήκτρο [1] για να δει το σύστημα ότι μας ειδοποίησε και ο ήχος σταματάει ενώ στην οθόνη πάνω δεξιά γράφει **NOAC**. Το σύστημα δουλεύει με τις μπαταρίες και όταν έρθει το ρεύμα θα σβήσει η ένδειξη **NOAC**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού :

ΖΩΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Χρόνοι εισόδου	1 ^{ος}	Δευτερόλεπτα	2 ^{ος}	Δευτερόλεπτα	Χρόνοι εξόδου	Δευτερόλεπτα

Κωδικός κέντρον 24ωρου

Τηλέφωνα επαφής : 210-9715024 /

210-9344900

Τηλέφωνο Κεντρικού Σταθμού

Κινητό: 6977272276 Παπαγεωργίου Κώστας