

## ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

HONEYWELL OMNI 400 N / OMNI 600 N

### ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι κλειστές και δεν κινείται κανείς στο χώρο).
2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (**ARMED**).
3. Βγείτε από την πόρτα εισόδου – εξόδου.

### ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Ανοίγοντας την πόρτα εισόδου – εξόδου, ακούγεται ένας συνεχόμενος ήχος.
2. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
3. Το κόκκινο λαμπάκι του συστήματος (**ARMED**) θα σβήσει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ (ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (η πράσινη λυχνία **READY** είναι αναμμένη).
2. Πατήστε το **STAY**.
3. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.

Θα ανάβει το **ARM** και στην οθόνη θα γράφει **STAY**

**ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:** Θα πρέπει να θέσετε το σύστημα εκτός λειτουργίας αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα ή να αποχωρήσετε από το κτίριο μετά από την πάροδο του χρόνου εξόδου.

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΤΟΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ (Π.Χ. ΒΡΑΔΥ).

1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο (ανάβει το πράσινο λαμπάκι **READY**).

2. Πατήστε το **STAY**.
  3. Πατήστε το **INSTANT**.
  4. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη.
- Θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι **(ARM)**
- STAY**
- INSTANT**.

### **ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (BYPASS) ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ**

Το πρόγραμμα παράκαμψης αφαιρεί μία ζώνη από το συναγερμό για μία όπλιση (είτε με τη χρήση της διαδικασίας άρσης παράκαμψης ή όταν κλείσετε το σύστημα). Η παράκαμψη μπορεί να γίνει μόνο εφόσον το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.

Πατήστε το πλήκτρο **BYPASS**. Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό χρήστη σας και τον αριθμό της ζώνης (0-12) που θα παρακαμφθεί, ως ακολούθως :

**BYPASS** + κωδικό χρήστη xxxx + **ΑΡ. ΖΩΝΗΣ**

\*Μετά θα πρέπει να οπλίσετε το συναγερμό.

### **ΠΡΟΣΘΗΚΗ , Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ**

Το σύστημα μπορεί να διαθέτει μέχρι και 15 διαφορετικούς χρήστες. **Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν κωδικό χρήστη, πατήστε τα ακόλουθα :**

**Πλήκτρο CODE → Ισχύον κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα αλλάξετε (01,02...14,15) → Νέος κωδικός → Πλήκτρο 3.**

\*Παρατήρηση: Για την αλλαγή του master κωδικού δεν πατάμε στο τέλος το πλήκτρο 3.

### **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ**

Για να διαγράψετε ένα χρήστη πατήστε τα ακόλουθα :

**Πλήκτρο CODE → κωδικός Master (ιδιοκτήτη) → χρήστη που θα διαγράψετε (01,02...14,15) → # .**

## ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Όλα τα πληκτρολόγια είναι εφοδιασμένα με διπλά πλήκτρα κινδύνου. **Για την ενεργοποίηση του συναγερμού και τα δύο πλήκτρα θα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα.**

<u>ΠΛΗΚΤΡΑ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
[#] & [*]	Μπουτόν πανικού
[7] & [9]	Μπουτόν φωτιάς
[1] & [3]	Ιατρική βοήθεια

Για να σταματήσει ο συναγερμός πατάμε τον κωδικό.

**Ήχος πόρτας chime:** Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου όταν ανοίγει η πόρτα της Ζώνης και ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, πατάμε [#] & [6] . Στην οθόνη εμφανίζεται ή σβήνει η ένδειξη **chime** ανάλογα.

**\*Παρατήρηση:** Όταν γίνεται διακοπή του ρεύματος, μετά από 10 λεπτά ακούγεται ένας διακεκομμένος ήχος (μπιπ). Πατάμε τον κωδικό για να δει το σύστημα ότι μας ειδοποίησε και ο ήχος σταματάει ενώ στην οθόνη πάνω δεξιά γράφει **NOAC**. Το σύστημα δουλεύει με τις μπαταρίες και όταν έρθει το ρεύμα θα σβήσει η ένδειξη **NOAC**.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν το δικό σας σύστημα συναγερμού :

ΖΩΝΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

<b>Χρόνοι εισόδου</b>	<b>1<sup>ος</sup></b>	<b>Δευτερόλεπτα</b>	<b>2<sup>ος</sup></b>	<b>Δευτερόλεπτα</b>	<b>Χρόνοι εξόδου</b>	<b>Δευτερόλεπτα</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

**Κωδικός κέντρου 24ωρου** **Τηλέφωνα επαφής : 210-9715024 / 210-9344900**

**Τηλέφωνο** **Κεντρικού** **Σταθμού**

**Κινητό: 6977272276 Παπαγεωργίου Κώστας**